

Merk: **Oxo**

Model: 1105781

€ 19,50

Omschrijving

Het bereiden van een snelle dressing is een gemakkelijke taak met de OXO Dressingshaker. De waterdichte Shaker biedt een schone, nette en handige manier om dressings, sauzen en marinades te mixen, op te dienen en te bewaren. De bovenkant kan worden losgeschroefd om een brede opening te onthullen die ideaal is voor het toevoegen van een reeks ingrediënten, zoals olie, azijn, mayonaise, mosterd, knoflook, uien en kruiden. De Shaker is vervaardigd uit BPA-vrij, breukvast en vaatwasmachinebestendig materiaal. Zodra de ingrediënten zijn toegevoegd, dient u de bovenkant vast te schroeven en te schudden om dressings snel te mixen zonder te morsen. De handgreep aan de bovenkant klapt in voor inschenken en klapt uit voor afdichting. Gebruik de Shaker om dressing- en sausrestanten direct in de koelkast op te bergen.

- Ideaal voor het bereiden, mixen, serveren en opbergen van dressings, sauzen en marinades
- Brede opening biedt ruimte voor een reeks ingrediënten
- Waterdichte, lekvrije afdichting
- Eenhandige handgreep voor openen/sluiten klapt in voor inschenken en klapt uit voor afdichting
- Vervaardigd uit Tritan, vaatwasmachinebestendig, duurzaam en BPA-vrij
- Inhoud van 1,12 kop

Niet geschikt om in de magnetron te stoppen

Afmetingen: 6,4 x 6,4 x 22,2cm

Gewicht: 199,6 gram

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud 375 ml

FYSIEKE KENMERKEN

BPA-vrij Ja Kleur Groen

Materiaal KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL Type kunststof Tritan

ONDERHOUD & REINIGING

Vaatwasbestendig Ja