

Merk: **Le Creuset**  
Model: 21177209494441



€ 249,00



## Omschrijving

Met onze hittebestendige knop (tot 260°C) heeft u een betere grip, ook als u ovenhandschoenen gebruikt om het deksel op te tillen.

Snelle reiniging: dankzij de lichte geëmailleerde binnenkant is hij eenvoudiger te reinigen.

Geweldige handgrepen: dankzij de grote handgrepen kunt u hem eenvoudig verplaatsen van de kookplaat naar de oven of naar de tafel, zelfs als u ovenhandschoenen aan heeft.

Een echt werkpaard: geschikt voor de oven, kookplaat, inductie of onder de grill.

Heerlijke gerechten: de gietijzeren constructie houdt de warmte vast, zodat het eten gelijkmatig kan bakken en bruinen. Uw overheerlijke creaties blijven bovendien langer warm aan tafel.

Houdt het vocht vast: ons nauwsluitende deksel helpt het vochtgehalte te verhogen en verbetert de smaak, voor perfect bereide gerechten.

Eenvoudig te hanteren: dankzij de stijlvolle en comfortabele handgrepen kan hij veilig worden opgetild.

Een regenboog aan kleuren: ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende kleuren en geeft uw keuken levendige kleuren.

Niet te heet: kook met een constante, lage tot middelhoge warmte om uw gietijzer te beschermen en te genieten van overheerlijke resultaten.

De keuze is aan u: verkrijgbaar in verschillende maten die aan uw keukenwensen voldoen.

Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Geschikt voor  
warmtebronnen

Elektrische  
kookplaat, Alle  
warmtebronnen

Inhoud

2.4 Liter

### FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	23.3 cm	Diameter	20 cm
Hoogte	15.2 cm	Kleur	Rood
Kleur/Stijl	RHONE	Lengte	30 cm
Materiaal	Gietijzer	Met deksel	Ja

### ONDERHOUD & REINIGING

Vaatwasbestendig      Ja